Содержание

Руководство пользователя NMS-SM-RK3568 3

Руководство пользователя NMS-SM-RK3568

- Подключение к отладочной консоли (UART)
- Процесс прошивки EMMC + SD для NMS-SM-RK3568
- Прошивка SMARC-SOM RK3568 через USB