

Содержание

ERRATA NMS-SM-K3588 V2	3
CARRIER_PWR_ON и CARRIER_STBY#	3

ERRATA NMS-SM-K3588 V2

CARRIER_PWR_ON и CARRIER_STBY#

I/O Level у сигналов:

- CARRIER_PWR_ON - S154
- CARRIER_STBY# - S153

4V вместо 1V8.