

Содержание

Подключение LVDS/eDP-панелей к плате	3
<i>Подключение LVDS</i>	3
<i>Подключение eDP</i>	3

Подключение LVDS/eDP-панелей к плате


Плата позволяет подключить eDP или(!) LVDS панель. С SMARC Intel ATOM выходит eDP. На плате NMS-SM-ITX-LC есть eDP-LVDS bridge PTN3460BS.

Переключение eDP/LVDS производится джампером X52

- Джампер установлен: работает eDP
- Джампер снят: работает LVDS

На плате предусмотрена возможность установки напряжения интерфейсов (3V3/5V).

Подключение LVDS



Подключение eDP

