

## Содержание

AVS .....	3
SOF .....	3



Добавление чипа es8836 в coreboot и linux.

## AVS

```
{
    .id = "ESSX8336",
    .drv_name = "avs_es8336",
    .mach_params = {
        .i2s_link_mask = AVS_SSP(0),
    },
    .tplg_filename = "es8336-tplg.bin",
},
```

Если есть блоб

## SOF

build/linux-6.9.1/sound/hda/intel-dsp-config.c либо в nhlt прописываем DMIC

```
/* Elkhart Lake */
#if IS_ENABLED(CONFIG_SND_SOC_SOF_ELKHARTLAKE)
{
    .flags = FLAG_SOF,
    .device = PCI_DEVICE_ID_INTEL_HDA_EHL_0,
},
{
    .flags = FLAG_SOF | FLAG_SOF_ONLY_IF_DMIC,
    .device = PCI_DEVICE_ID_INTEL_HDA_EHL_3,
},
#endif
```

/sound/soc/intel/common/soc-acpi-intel-ehl-match.c

```
{
    .id = "ESSX8336",
    .drv_name = "sof_es8336",
    .sof_tplg_filename = "sof-jsl-es8336-ssp2.tplg",
},
{}
```