

Содержание

Сборка <i>u-boot</i> для модуля <i>nms_uq7_bklt</i> и платы <i>PicoITX</i> с <i>Baikal SDK</i>	3
Сборка образа <i>Linux</i> для модуля <i>nms_uq7_bklt</i> и платы <i>PicoITX</i> с помощью	
<i>Buildroot</i>	3
С помощью <i>buildroot</i>	3
Сборка линукса	3
Загрузка	4

Настоящая инструкция написана с использование ОС Ubuntu 20.04 LTS Для работы с SDK, на компьютере должны быть установлены пакеты **bison**, **flex**, **automake**.

Сборка u-boot для модуля nms_uq7_bklt и платы PicoITX с Baikal SDK

1. Необходимо скачать SDK с [официального сайта](#) версии 5.6, распаковать архив и запустить файл baikal-mips-X.X-XXXXXXXX.run, в этот же каталог распакуется папка baikal
2. Распаковать архив

u-boot.tar.gz

```
tar -xvf u-boot.tar.gz
```

и поместить файл u-boot5.6.patch в каталог baikal/src/

3. Перейти в каталог baikal/src/ и выполнить команду

```
patch -s -p0 < u-boot5.6.patch
```

4. Вернутся в каталог выше и перейти в папку usr/scripts/

```
cd ../../usr/scripts
```

5. Выполнить сборку u-boot командой

```
build-boot-img.sh bfk3 -u
```

6. Готовый u-boot будет в baikal/img/bfk3.u-boot.bin

7. Так же в этой директории будет находиться ROM файл с U-boot и Baikal Embedded Linux: baikal/img/bfk3.rom

Сборка образа Linux для модуля nms_uq7_bklt и платы PicoITX с помощью Buildroot

С помощью buildroot

Сборка линукса

1. Скачайте [buildroot](#) (рекомендуемая версия 2022.02) и распакуйте архив. Появится папка с buildroot
2. В эту же папку скачайте и распакуйте дополнительный архив additional.tar.gz
. Появится папка br2external_nms и конфигурационный файл nms_uq7_bklt.config
3. Скопируйте nms_uq7_bklt.config в buildroot-xxxx.xx с именем .config

```
cp nms_uq7_bklt.config buildroot-xxxx.xx/.config
```

4. перейдите в каталог buildroot и выполните make

```
cd buildroot-xxxx.xx
make
```

5. Дождитесь сборки, это может занять продолжительное время.

Загрузка

Загрузка заключается в форматировании диска и копировании на него файлов системы.

1. Вставьте накопитель в компьютер и узнайте его букву /dev/sdX
2. Создайте необходимые разделы, в примере ниже будут созданы два раздела для ОС 10ГБ и для файлов пользователя весь оставшийся объем.

```
sudo fdisk /dev/sdX // Укажите букву вашего диска
o // очистить таблицу разделов
n <enter> p <enter> 1 <enter> <enter> +10G <enter> // Создать 1
раздел от начала диска размером 10ГБ
n <enter> p <enter> 2 <enter> <enter> <enter> // Создать 2 раздел
после предыдущего до конца диска
w // записать изменения
```

3. Отформатируйте **оба** раздела в fat

```
sudo mkfs.vfat /dev/sdX1
sudo mkfs.vfat /dev/sdX2
```

4. Примонтируйте 1 раздел, например в /mnt/db

```
mkdir -p /mnt/db
sudo mount /dev/sdX1 /mnt/db
```

5. Скопируйте файлы системы на диск (в папку /mnt/db)

```
sudo cp output/target/boot/uImage.gz /mnt/db/uImage.gz
sudo cp output/target/boot/uImage.gz /mnt/db/bfk3.uImage
sudo cp output/images/rootfs.cpio.uboot /mnt/db/uInitrd
sudo cp output/images/rootfs.cpio.uboot /mnt/db/uInitramfs
sudo cp output/target/boot/baikal_t1_pico_itx.dtb
/mnt/db/baikal_t1_pico_itx.dtb
sudo cp output/target/boot/baikal_t1_pico_itx.dtb /mnt/db/bfk3.dtb
sudo umount /mnt/db
sync
```